

Армирование

Для установки арматуры соблюдайте требования проекта и/или региональные строительные нормы. Горизонтальная арматура должна устанавливаться когда ряд блоков выставлен.

- Вставьте горизонтальную арматуру в пазы вставок первого ряда блоков. Вставляйте арматуру в ближайший от панели паз;
- Во втором ряду арматура устанавливается в шахматном порядке в другой от центра паз;
- В третьем ряду блоков арматура устанавливается над арматурой первого ряда и т.д.

Установка арматуры таким методом позволяет пропускать вертикальную арматуру между горизонтальными. Горизонтальная арматура охватывает вертикальную.

Для повышение качества стен старайтесь размещать вертикальную арматуру в центре стен, а горизонтальную ближе к панелям. Во всех случаях следуйте проектной документации.



Горизонтальная арматура



Вертикальная арматура

Если стены будут продолжаться выше уровня первой заливки бетона, следуйте практике монолитного строительства в увеличении высоты вертикальной арматуры или помещайте арматуру в подходящее место в жидкий бетон после первой заливки. Делайте нахлест арматуры длиной 40 сантиметров (или как указано в региональных строительных нормах), чтобы быть уверенным, что прочность армировки достаточна для того, чтобы выдержать нагрузку.

Если верхний ряд [несъемной опалубки](#) обрезается, необходимо, чтобы горизонтальная арматура покрывалась слоем бетона не менее 2.5 см.